

PR50□20K 驱动桥

使用说则书

江西省分宜驱动桥有限公司

公司地址:分宜县城安仁路 142 号

售后服务电话: 0790-5811313 5815316

传真: 0790-5816008

目 录


第1章	驱动桥基本结构及其工作原理1
1. 1	基本结构及其工作原理1
1. 2	轮边减速器及桥壳结构1
1. 3	主传动结构1
1.4	常闭式湿式制动器结构与原理1
1.5	主要技术性能参数4
第2章	驱动桥的使用
2. 1	驱动桥的安装10
2. 2	驱动桥的加油方法10
2. 3	驱动桥的加油方法10
2. 4	湿式制动器的正确使用10
2.4	吊运和保管11
第3章	定期技术保养11
3. 1	一级技术保养11
3. 2	二级技术保养12
3. 3	三级技术保养12
3. 4	易损件明细表13
第4章	常见故障排除方法

第1章 驱动桥基本结构及其工作原理

1.1 基本结构及其工作原理

配套于整机时分前、后桥。前、后桥结构基本相同,不同的是前、后桥螺旋伞齿轮旋向相反。

驱动桥基本结构如图二~四所示:主要由桥壳、主传动器、半轴、轮边减速器及湿式多片制动器等组成。其工作原理如图一所示:传动力矩输入主传动器,通过相互垂直安装的主动锥齿轮和从动锥齿轮,改变动力的方向,并将转速降低,增大被传递的扭矩,再通过差速器、半轴将动力传至轮边,经轮边减速机构进一步减速后将运动和力矩传递给两驱动轮。



1.2 轮边减速器及桥壳结构


轮边减速器为一行星减速机构,主要由行星轮架、内齿轮、行星齿轮、太阳齿轮等组成, 内齿轮通过花键固定在轮支轴上,行星轮架与轮毂固定一体,详见图二,明细表一。

1.3 主传动结构

主传动结构是由一对螺旋伞齿轮及差速器组成。差速器是由两个锥形直齿半轴齿轮、四个锥形直齿行星齿轮、差速器左、右壳、十字轴等组成的差动行星齿轮传动体。详见图三、明细表二。

1.4 常闭式湿式多片制动器结构及原理

常闭式湿式制动器的结构详见图四、明细表三所示,主要由内齿圈、缸体、活塞、动(静)摩擦片、联接盘、齿圈、浮封座、碟簧等组成。其工作原理:整机启动或工作前,依靠碟簧弹力通过活塞传递至动、静摩擦片上,因动片又固定在轮毂上,而使轮边制动。整机启动或工作后,由于制动压力油作用在活塞上,推动活塞并压缩碟簧使动、静片分离,因而解除制动。整车行车、停车和驻车都是通过它来完成。



图二 PR50·20K 驱动桥结构图


明细表(一)

<u> </u>	(-)				
序号	代 号	名称	规 格	数 量	备注
1	GB6171-86	螺母	AM20×1.5	24	
2	GB93-87	弹垫 20	20	24	
3	ZL30 • 06-19	轮辋螺栓		24	左右各半
4	ZL30 • 06-20	轮辋螺母		24	左右各半
5	PR50 • 20K-1	轮毂		2	
6	ZL30 • 06-2	油孔螺塞	M24×1.5	4	
7	JB982-77	组合垫圈	24	4	
8	PR60 • 21-7	内齿轮		2	
9	ZL30 • 06-33	定位销	14×33	4	
10	PR60 • 21-3	行星轮架		2	
11	PR50·15K-5	轮边减速器端盖		2	
12	GB93-87	弹垫	10	18	
13	GB5783-86	螺栓	M10×25	18	
14	GB3452.1-82	0 形圈	212×5.3	2	
15	GB/T 297-84	轴承	30224E	2	
16	PR60 • 21-4	圆螺母	M90×2	2	
17	JB982-77	组合垫圈	14	2	
18	GQQ1514-21	螺塞	M14×1.5	2	
19	GB308-84	钢球	11/16"	2	
20	PR50 • 20K-2	半轴		2	
21	PR60 • 21-6	行星轮		6	
22	GB308-84	钢球	3/8"	6	
23	PR50 • 21-3	隔套		12	
24	ZL30 • 06-25	垫片		12	
25	GB70-85	内六角螺栓	M10×16	4	
26	GB309-84	滚针	5×40	150	
27	PR60 • 21-9	行星齿轮轴		6	
28	GB5786-86	螺栓	M14×1.5×40	32	
29	GB93-87	弹垫	14	32	
30	GB/T297-84	轴承	32021E	2	

序号	代 号	名 称	规格	数量	备 注
31	PR50 • 20K • 3	湿式制动器		2	
32	ZL30 • 06-6	托架纸垫		1	
33	GB5780-86	螺栓	M12×35	14	
34	GB93-87	垫圈	12	14	
35	PR50 • 20K • 2	桥壳总成		1	
36	PR50 • 20K • 1	主减速器总成		1	
37	BJ130-2401070	气嘴总成		1	
38	GB93-87	垫圈	8	4	

1.5 主要技术性能参数

总传动比	i=19.59375	最大输入扭矩	M 主=765 (N.m)
制动力矩	M 制=12000~15000 (N.	m) 桥荷	$W_1 = 19 \times 10^3$	(Kg)
单桥总长	A=1990 (mm)	轮辋安装距	B=1660	(mm)
单桥重量	$Q_1 = 700 \text{ (Kg)}$	联接孔中心距	G=865	(mm)




图三 PR50·20K·1 结构图

明细表(二)

]]]]]]]	,						
序号	代 号	名	称	规	格	数量	备 注
1	GB91-86	开口销		4×50		1	
2	ZL30 • 06 • 1-30	主动锥齿轮槽形	螺母			1	
3	ZL30 • 06 • 1-29	法兰压紧片				1	
4	ZL30 • 06 • 1-28	法兰密封片				1	
5	PR50 • 20K • 1 • 1	输入法兰				1	
6	PR50 • 21A • 1-1	主动螺伞齿轮				1	
7	HG4-692-67	油封		80×55×	(12	1	
8	GB5782-86	六角螺栓		M12×50)	8	
9	GB93-87	弾垫		12		8	
10	ZL30 • 06 • 1-31	轴套				1	
11	ZL30 • 06 • 1-2A	密封盖				1	
12	ZL30 • 06 • 1-4	轴承套				1	
13	ZL30 • 06 • 1-5	调整垫片				1组	
14	ZL30 • 06 • 1-6	轴套				1	
15	ZL15 • 2 • 5 • 1-4	轴承调整垫片				1组	
16	GB297-84	轴承 27709		100×45	×32	2	
17	ZL30 • 06 • 1-25	止推铜套				1	
18	ZL30 • 06 • 1-23	止推螺栓				1	
19	ZL30 • 06 • 1-24	锁片				1	
20	GB6173-86	六角扁螺母		M27×2		1	
21	ZL30 • 06 • 1-14A	螺栓		M12×1.	25×47	12	
22	GB283-87	轴承 42605				1	
23	ZL30 • 06 • 1-7	托架				1	
24	GB893.1-86	挡圈		62		1	
25	PR50 • 21 • 1-9A	差速器右壳				1	
26	ZL30 • 06 • 1 • 2	差速锁				1	
27	GB297-84	轴承 807813		110×65	×30.5	2	
28	ZL30 • 06 • 1-19	调整螺母		M115×2	2	2	
29	ZL30 • 06 • 1-16	轴承盖				1	
30	PR90 • 20.4 • 1-21	锁紧片				2	
31	ZL30 • 06 • 1-15	锁片				2	
32	GB5783-86	六角螺栓		M8×20		4	
33	GB3632-83	螺母		M12×1.	25	12	
34	GB1230-84	垫片		12		12	
35	PR50 • 21 • 1-7	被动螺伞齿轮				1	

序号	代 号	名称	规格	数量	备 注
36	ZL30 • 06 • 1-34	垫圈		8	
37	ZL30 • 06 • 1-21	差速器壳螺栓	$M12\times1.25\times28$	8	
38	ZL30 • 06 • 1-8A	差速器左壳		1	
39	ZL30 • 06 • 1-32	螺栓	M18×1.5×90	4	
40	GB1230-84	垫片	18	4	
41	GB119-86	定位销	8u8×16	4	



明细表(三)

<u> </u>	<u>二) </u>				
序号	代号	名 称	规格	数量	备 注
1	GB5782-86	螺栓	M12×90	24	
2	GB93-87	弹垫	12	24	
3	PR50 • 20K • 3-1	定位螺栓		1	
4	PR50 • 20K • 3-2	联接盘		1	
5	PR50 • 20K • 3-3	活塞		1	
6	PR50 • 20K • 3-4	X形圈	$404 \times 6.8 \times 6.8$	1	
7	PR50 • 20K • 3 • 1	缸体总成		1	
8	PR50 • 20K • 3-6	X形圈	$387\times6.8\times6.8$	1	
9	GB1972-80	碟簧	BI355×181.6×81.5×20.5	2	
10	PR50 • 20K • 3-7	动摩擦片		3	
11	PR50 • 20K • 3-8	静摩擦片		4	
12	PR50 • 20K • 3-9	垫板		1	
13	JB982-77	组合垫圈	12	3	
14	QSH30-1	螺塞	M12×1.5	1	
15	PR50 • 20K • 3-10	内齿圈		1	
16	PR50 • 20K • 3-11	齿圈		1	
17	PR50 • 18K • 3-2a	浮封环		2	
18	PR50 • 18K • 3-2b	0 型圈	240×11.5	2	
19	PR50 • 20K • 3-13	浮封座		1	
20	GB3452.1-82	0 型圏	250×2.65	1	
21	GB5786-86	螺栓	$M14 \times 1.5 \times 40$	15	
22	GB93-87	弹垫	14	15	
23	GB3452.1-82	0 型圏	160×3.55	1	
24	PR50 • 20K • 3-12	弹簧导套		1	
25	ZL30 • 06-33	定位销	14×34	3	
26	GB5783-86	螺栓	M8×20	6	
27	GB93-87	弹垫	8	6	
28	SDZ60310-1	调整垫片		6组	
29	GB3452.1-82	0 型圏	7.1×1.8	4	
30	PR50 • 20K • 3-5	螺塞	M12×1.25	2	
31	GB5786-86	螺栓	M16×1.5×40	3	托车用
32	JB982-77	垫圈	14	2	
33	GQQ1514-22	螺塞	M18×1.5	3	
34	GB93-87	弹垫	14	16	
35	GB5786-86	螺栓	$M14 \times 1.5 \times 40$	16	
36	ZL15 • 2 • 4-8	放气螺钉	M10×1	1	图未示
37	JB982-77	组合垫圈	10	1	图未示
38	JB982-77	组合垫圈	18	3	
39	GQQ1514-21	螺塞	M14×1.5	1	图未示
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

第2章 驱动桥的使用


2.1 驱动桥的安装

- 2.1.1 按主动螺旋伞齿轮螺旋方向分前、后桥进行装配, 左旋装前桥, 右旋装后桥。
- 2.1.2 轮辋螺母为 M22×1.5,分左、右旋装配,背对整机前进方向,左边装左旋,右边装右旋,拧紧力矩为 563N.m,一组轮辋螺母拧紧前应涂上 242 乐泰胶,且必须对称,均匀地进行。在正常使用中应经常检查螺母是否松动,及时紧固,螺母球端应与轮辋球窝相吻合,并确实接触压实,使之连接牢靠。

2.2 驱动桥的加油方法

先打开桥包上的油面孔螺塞,再打开左、右轮毂处的加油孔螺塞,并使左、右轮毂处的加油孔处于水平位置。如下图所示。

- (1) 轮边加油首先慢慢地从轮毂加油孔注入齿轮油,当油开始从端盖油面孔溢出时停止加油,过10分钟后重复上述过程,再过10分钟再重复上述过程,共加油三次。
 - (2) 慢慢地从桥包油面孔注入齿轮油, 当油开始从油面孔溢出时停止加油,
- 一般使用 GL-585W/90 重负荷车辆齿轮油,标准代号 GB12895-92,轮边单边油量为 5L,桥包油量为 5L,共计油量 15L。



2.3 湿式制动器的正确使用


制动器正常开启压力为 6.35Mpa,工作时可控制在 7~8Mpa 左右。在主机行走之前,制动器一直处于锁紧状态。若要行走,制动器弹簧应先推开。方法是先拧紧放气螺钉(序号37),连续用力踩松闸板,直到感觉往前踩很费力,这时,用力踩住松闸板,松开放气螺钉(序号37)放气,有气泡放出即可,然后拧紧放气螺钉即可。重复上述步骤,直到没有气泡出现。左、右两边制动器均按上述要求操作。(刹车油用719或7100汽车制动液,标准代号GB10830—89)

若整机液压系统故障,整机需拖车时,此时应将制动器的动静摩擦片脱开,解除制动。方法是:在制动器的内侧端面(靠机架面)有三个均布的拖车螺栓孔,先旋下原来的3个M18×1.5螺塞,然后装上3个M16×1.5×40的螺栓,外加平垫16和弹垫16,最后均匀并小角度旋三个拖车螺栓,从螺栓受力开始,最多两圈即可。此时轮边已解除制动,便可实现拖车。

2.4 吊运和保管

2.4.1 驱动桥吊运时,以图中箭头所示位置处穿越吊绳进行吊运,若铲运则仍以图中箭头所示位置铲起。无论是吊运或是铲运都严禁有磕碰或脱落现象发生。

驱动桥为裸装,在运输过程中,桥与桥之间应设置隔断物,以免互碰,主减速器法兰盘应以防潮纸包裹,以免锈蚀,桥的放气孔和制动器油口应加橡胶塞堵上。



2.4.2 驱动桥的保管

应存放于库房中,不应置于露天场地上.驱动桥存放最长时间不超过一年,否则易损件应更换。

第3章 定期技术保养


- **3.1 一级技术保养**(约工作 50 小时)
- 3.1.1 如是新车跑合,更换齿轮油。(注:换油时,先开车加热,后放油,再用煤油冲洗。 然后,加油至规定位置)
 - 3.1.2 检查各传动件运动情况,不得有不正常声音。
- 3.1.3 检查轮边、主传动器、湿式制动器各外部紧固件是否松动并拧紧,拧紧力矩按表 四要求。

表四

序号	规	各	拧紧力矩(单位:N.m)	备	注
26	M12×1.25×88		85	差速器壳螺栓	
2	M24×1.5		750	主动齿轮螺母	
39	M18×1.5×90		299	轴承盖螺栓	
21	M14×1.5×40		104	齿圈固定螺栓	
26	M8×25		24	浮封座连接螺栓	
1	M12×90		45	缸体连接螺栓	
33	M12×35		78	托架连接螺栓	
28	M14×1.5×40		134	行星轮架螺栓	
13	$M10 \times 25$		45	端盖螺栓	
4	M22×1.5		563	轮辋螺母	
3	AM20×1.5		418	轮辋螺栓处螺母	•

- 3.1.4 检查并调整传动器中的止推螺栓(序号18)。
- 3.1.5 检查各部位渗漏油情况,及时维修排除。所有密封件,一经拆卸,不得重复使用。
- **3.2 二级技术保养**(工作时间约 1200 小时)
- 3.2.1 按3.3.2 要求检查并调整轴承、盆角齿间隙。
- 3.2.2 按季节或大修要求更换齿轮油。换油时,先开车加热,后放油,再用煤油冲洗,然后,加油至规定位置。
- 3.2.3 检查清洗油污、泥土和尘埃,尤其是前、后桥壳上及制动钳上的通气塞要保持畅通。
 - 3.2.4 检查清洗制动钳内腔、活塞、油槽。
 - 3.2.5 检查并紧固外部紧固件。如有松动,涂上乐泰 262 防松胶后,再拧紧.
 - **3.3** 三级技术保养(工作时间约 2400 小时)
- 3.3.1 对前、后桥轮边减速器、主传动器、制动器进行解体检查,修复和更换损坏的零件。装配时,对原涂有密封胶的部位,应用溶剂清洗干净,干燥后,涂抹 SD-314 硅胶。所有紧固件螺栓也应清洗干净,干燥后,涂上乐泰 262 防松胶,再拧紧,拧紧力矩达到表四要求。
 - 3.3.2 主传动器和轮边减速机构的调整。

- 3.3.2.1 主动螺旋锥齿轮轴承(序号 16)的轴向间隙为 0.06~0.10mm,这时齿轮应转动灵活,用手推动无轴向窜动的感觉,轴承的轴向间隙用垫片(序号 15)进行调整。
- 3.3.2.2 螺旋锥齿轮的安装距必须调整至正确位置,以保证正确的啮合印痕和间隙。可调整螺母(序号 2)和垫片(序号 15)来达到。其中轴承的轴向间隙为 0.05~0.10mm, 主、被动螺旋伞齿轮齿侧间隙为 0.20~0.35mm, 啮合印痕用着色法检查, 从动螺旋伞齿轮的正确印痕如图五所示。接触斑点沿齿高、齿长方向均不少于 50%, 不正确印痕的调整方法见表六。



图五 被动螺旋伞齿轮正确啮合情况

- 3.3.2.3 轮边减速齿轮检修和更换,以着色法检查接触斑点,沿齿高应大于 45%,沿齿长方向大于 50%。轮毂装上后用手转动,使轴承处于正确位置,将圆螺母逐渐拧紧,直到轮毂只能勉强转动,再将圆螺母退回 1/10 圈,此时轮毂转动自如,无轴向窜动和摆动现象,最后把锁片凸头嵌入圆螺母开槽内,使轴向间隙控制在 0.1mm 内。
- 3.3.2.4 如更换轮边行星轮内的滚针时,必须对所有滚针进行分组选配,使同组内直径差不大于 0.005mm,滚针圆柱 0.003mm,滚针、齿轮内孔与销轴之间的径向间隙为 0.02~0.03mm。

3.4 易损件明细表(表五)

序 号	代 号	名 称	规格	数 量	备 注
6	PR50 • 18K • 3-4	X形圈	$404 \times 6.8 \times 6.8$	1	制动器用
8	PR50 • 18K • 3-6	X形圈	$387 \times 6.8 \times 6.8$	1	制动器用
7	HG4-692-67	油封	$80 \times 55 \times 12$	1	主减法兰用

表六 被动螺旋锥齿轮上的不正确印痕及凋整方法

被动齿轮齿面挂	 调整方法	调整方向
	移动被动齿轮向主动齿轮靠近,假如因此而使齿隙过小,则 向外移动主动齿轮。	
	移动被动齿轮离开主动齿轮, 假如因此而使齿隙过大,则向内 移动主动齿轮。	
	移动主动齿轮向被动齿轮靠近,假如因此而使齿隙太小,则向外移动齿轮。	
	移动主动齿轮离开被动齿轮, 假如因此而使齿隙太大,则向内 移动被动齿轮。	

第4章 常见故障排除方法

表(七)

序 号	故障特征		原 因		排除除
	工作有时有不正常的声音	1, 2, 3,	齿轮啮合不良		拆开检修或更换零件 重新装配调整 改进润滑
=	漏油	1、 2、 3、 4、 5、	油封烧损老化 螺栓松动 润滑不良油多 油面过高 浮封环磨损或压力 不够	2、 3、 4、	更换油封 拧紧螺栓 改进润滑 放油至规定位置 更换浮封环或调整浮 封环的压力
Ξ	桥壳体温度过高	1, 2,	润滑不良 齿轮和轴承装配不当	1, 2,	改进润滑 按图纸要求进行调整
Д	刹车抱死	1, 2, 3,	制动器活塞卡死 制动回油路有问题 动、静磨擦片轴向移 动不灵或卡死	2、	清洗制动器内腔及活塞 检查制动回油路 检查接合齿面是否有 杂物或磕碰,并修复